



HUOLTOTIETOA:
VFR750F
VM: 1988-89

TYYPPI

RC24

Sytystulppa	Vakio	NGK	DPR9EA-9	Etuteleskoopin	vasen (cm ³ / mm)	523 cm ³ / 120 mm
	Vakio	ND	X27EPR-U9	öljytilavuus / mitta	oikea (cm ³ / mm)	513 cm ³ / 120 mm
	1.vaihtoehto kovaan ajoon	NGK	-	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti		Honda Ultra / 10W
		ND	-	Etuteleskoopin ilmanpaine (bar)		0 – 0,4
2.vaihtoehto kylmälle säälle (alle +5°C)	NGK	DPR8EA-9	Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar)		-	
	ND	X24EPR-U9	Vetopyörästön öljytilavuus (cm ³)		-	
			Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)		-	
Sytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			0,8-0,9	Rengaspaineet etu / taka (kPa)		250 / 290
Tyhjäkäyntikierrosluku (min ⁻¹)			1000 +/- 100	Ilmansuodattimen varaosanumero		17210-ML7-000
Seosruuvi auki kierrosta			2 3/8	Öljynsuodattimen varaosanumero		15410-MCJ-505
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			3,9	Sytystulpan varaosanumero (vakio NGK)		98069-59916
Moottoriöljyn laatu API-luok./Viskositeetti			SF/SG 10W-40	Etujarrupalat varaosanumero		45105-ML7-405 X 2
Venttiilin vällys (kylmänä)	imu (mm)		0,12	Takajarrupalat varaosanumero		06435-ML7-P01
	pako (mm)		0,19	Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero		51490-MN8-305

HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOKOHDE	HUOLTOVÄLI	kuukausi	1	6	12	18	24	30	36	HUOM !
		km x 1000	1	6	12	18	24	30	36	
Polttoainejärjestelmä					T		T		T	
Kaasukahvan toiminta					T		T		T	
Kaasuttimet – rikastin					T		T		T	
Ilmansuodatin						V			V	1
Sytystulpat				T	V	T	V	T	V	
Venttiilin vällys			T	T	T		T		T	
Moottoriöljy			V		V		V		V	
Moottoriöljyn suodatin			V		V		V		V	
Kaasuttimet – synkronointi			T		T		T		T	
Kaasuttimet – tyhjäkäynti			T	T	T	T	T	T	T	
Jäähdytysneste					T		T		V	2
Jäähdytysjärjestelmä					T		T		T	
Toisioketju			Tarkasta ja voitele joka 1000 km:n välein							
Akku				T	T	T	T	T	T	
Jarruneste				T	T	V	T	T	V	2
Jarrupalojen kuluminen				T	T	T	T	T	T	
Jarrujärjestelmät			T		T		T		T	
Jarruvalokatkaisin					T		T		T	
Ajovalot					T		T		T	
Kytkinjärjestelmä			T	T	T	T	T	T	T	
Kytkinneeste				T	T	V	T	T	V	2
Sivuseisontatuki					T		T		T	
Jousitus					T		T		T	
Pultit, mutterit, kiristys			T		T		T		T	
Pyörät / renkaat					T		T		T	
Ohjauslaakerit			T		T		T		T	

T = Tarkasta; puhdista, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

HUOM !

- Suorita useammin kun ajat määrässä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- Vaihdetaan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.

HUOM ! Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim: jarrunesteen vaihto, jäähdytysnesteen vaihto, jarrupalojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeaikaan.